

Mezistěna na st. I. ř. 130

Západka dveří

B24-3

Blokovací relé pro funkční stav „J“

B25-3

Blokovací relé řízení ze stan. I.

B26-3

Blokovací relé řízení ze stan. II.

B27-3

Blokovací relé řízení ze stan. I.

B28-3

Blokovací relé řízení ze stan. II.

B29-3

Blokovací relé řízení ze stan. I.

AKNB
Automaticka Kontrola Nabíjení

HI. vypínač 0 I
Normal. stav
1½ 1/1 Start
Ovl. času dochl. Časová sekce
Sepnutá

Napětová sekce
1 6 9

Západka dveří

Start měniče
Pomocný kompresor
Jistič chladničky
Jistič zásuvek
Jistič měniče
Jistič radiostanice

Osvětlení strojovny
Osvětlení podvozků
Zásuvka
Osvětlení uličky

Termostat

Přepínač A1-3 (způsob řízení)

Variátor rychloměru

P1-3 P2-3 P3-3 P4-3 P6-3 P7-3 P8-3 P10-3 P11-3 P12-3 P13-3 P14-3 P15-3 P16-3 P17-3 P18-3
P4-4 P7-4 P10-4 P20-3 P21-3 P23-4 P24-4 P11-4 P12-4 P13-4 P15-4 P17-4 P18-4 P19-4 P20-4 P21-4
D3-3 P23-3 P9-3 P19-3 P8-4 P16-4 P22-4 P5-3 P14-4 P1-4 P22-3

B30-3

Blokovací relé řízení ze stan. I.

B32-3

Zprostředkovací relé pro stav, V, Pv, J

B1-5

Zprostř. relé reg. červen. světla

Y3-4

Impulsní člen nazání okolků

B1-4

Blokovací relé diagnostiky

B2-4

Blokovací relé bezpečnost - ní

C4-3

Zpoždovací kond. r. B1

C5-3

Zpoždovací kond. r. B2

Diody zášsecích obvodů U3-3, U4-4, U5-4
Zpoždovací kond. r. B2

RADIOSTANICE

ŠATNA

Tepelná pojistka topení

TOPENÍ STANOVÍSTĚ